

Szanowni Państwo,

Ze względu na jedno z ostatnich umknień naszego Dostawcy, istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na ogólne wymagania rysunkowe.

Podczas przeglądu wymagań rysunku proszę zwrócić uwagę na ogólne wymagania takie jak:

UOS BREAK EDGES .003-.015.
UOS ALL COR FILLETS R .005-.020.

UOS – Unless Otherwise Shown – oznacza wymaganie na całym detalu oprócz miejsc wskazanych przez dodatkową tolerancję BREAK EDGE.

Powyższe wymagania muszą zostać wdrożone do procesu technologicznego wytwarzania części włącznie z weryfikacją jakościową, poprzez udokumentowany pomiar w celu potwierdzenia, że zostały wykonane zgodnie z rysunkiem. Stanowiska, na których wykonuje się zatępienia krawędzi powinny posiadać instrukcje opisujące metody wytwarzania oraz kontroli wymaganych charakterystyk.

Definicja zatępienia krawędzi:

Uwaga Zatępić Krawędzie .XXX-.XXX powinna być interpretowana, jako zakaz występowania ostrych krawędzi w określonym obszarze, zamiast tego wymagany jest profil, który może być wypukły lub płaski lub kombinacją obu, profil ten ma mieć gładkie przejścia z łączącymi go powierzchniami oraz leżeć całkowicie w polu tolerancji określonym przez rysunek.