



GO BEYOND

BIULETYN JAKOŚCIOWY

Redagowany przez Spółkę Pratt & Whitney w Polsce

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Eagle Eye 21-4 i poniższej treści prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzanie danych do FAI Form 3 w trakcie przygotowywania nowych pakietów Full lub delta FAI.

Zgodnie z AS9102 punkt 4.7.3.b, wymagane jest podawanie danych liczbowych tam gdzie charakterystyka rysunkowa posiada liczbowy zakres pola tolerancji. Wyjątkiem od tego wymagania, jest brak możliwości wykonania pomiaru lub wykorzystanie zaprojektowanego i zatwierdzonego oprzyrządowania służącego jako sprawdzian przechodni/nie-przechodni. Kiedy używane jest oprzyrządowanie jako sprawdzian przechodni/nie-przechodni, należy zapisać jego zdefiniowaną wartość, zakres (np. minimum/maximum wartości) lub wynik zgodne/niezgodne, w zależności od rodzaju sprawdzianu.

Dostawcy powinni skontaktować się z QS P&WP, P&W SQAR lub wystawić SRFI (ASAR-01 Form #3 for P&WC) w przypadkach kiedy występuje brak możliwości wykonania pomiaru.

Zaprojektowane oprzyrządowanie jako sprawdzian przechodni/nie-przechodni powinno być zatwierdzone przez P&W SQAR, zgodnie z opisem w PWA FAI by Numbers rewizja E.

Pratt & Whitney pracuje nad wydaniem nowej rewizji F PWA FAI by Numbers aby ująć powyższe wyjaśnienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego biuletynu, prosimy o wysłanie wiadomości na w/w adres e-mailowy.

Zespół SQA Spółki P&W w Polsce